



Diversey™

TASKI® Sprint Glass J-Flex

Preparat do czyszczenia wodoodpornych powierzchni i szkła

Opis

TASKI Sprint Glass J-Flex jest skoncentrowanym preparatem do mycia wodoodpornych powierzchni i szkła. Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe specjalną głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezminionej ilości produktu za każdym razem, w zależności od od wybranej opcji dozowania: wiadro lub butelka.

Cechy

- wysoce efektywna formuła, o neutralnym pH
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków i smug
- skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia i ślady palców
- idealny do mycia szkła i innych wodoodpornych powierzchni, np.: okien, luster, glazury i innych szklanych powierzchni
- świeży i przyjemny zapach
- proste zastosowanie: spryskaj i wytrzyj powierzchnię
- szybkie i kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex

Właściwości

Postać:	przejrzysta, niebieska ciecz
Gęstość (20°C):	ok. 1 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi J-Flex). System J-Flex umożliwi w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

Metoda natryskowa

1. Ustawić pokrętko regulacyjne w pozycji butelka .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce.
3. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić butelkę roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.

Wiaderko

1. Ustawić pokrętko regulacyjne w pozycji wiaderko .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym wiaderku.
3. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić wiaderko roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę / gąbkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.



© A.I.S.E.



TASKI®

Sprint Glass J-Flex

Sposób użycia c.d.

Opakowanie	Dozowanie	Objętość roztworu roboczego z opakowania	Liczba butelek 750ml z opakowania	Liczba wiader 5L z opakowania
1,5 L	wiadro 1:200	300L	400	60
	butelka 1:20	30L	40	6

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Sprint Glass J-Flex, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.